

Vid filterbyte

Innan luckan för filterbyte tas bort:

Dra ur stickpropp ovan fläkt bakom lucka vid tak.

Alt: Bryt säkring nr.34 och montera låsbygel över säkring.

Detta skall göras innan filterbyte sker.